

品番

JKF-S型

少的美

家庭用

土鍋IH炊飯ジャー

学

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書を最後までお読みください。



交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使って

素材を活かした本格料理も作れます。ごはんはもちろん、

うれしい多彩なメニュー

ごはんを炊く

白米を炊く →P.5・18~21

火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



早く炊く

→**P.18~21**

急いで炊きたいときに便利です。 火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



無洗米を選んで炊く→P.18~21

無洗米で「ごはん」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」を 炊くことができます。

炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.18~21

- 「五目ごはん」「豆ごはん」「おかゆ」「玄 米」「分づき」「おこわ」メニューが選べます。
- ●「五目ごはん」「豆ごはん」「分づき」 は火かげんでおこげの具合を3段 階に調節できます。

「玄米」は玄米以外に、GABA増量(玄 米ギャバ増量)、分づき、おかゆの 炊きわけができます。



調理する →P.32~35

ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々 なメニューを作ることができます。



便利な機能

タイマーを使って炊く

予約炊飯→P.22

食べたい時刻 (セットした時刻) **ぱ** に炊きあげます。



予約吸水→P.26

炊飯前につけおき時間(お米に水を吸わせる時間)が予約できます。



おいしく保温する→P.28

「炊飯後の保温あり」と「炊飯後の保温なし」、「今すぐ保温」が選べます。

音声ガイド→P.12

操作を、わかりやすく音声でガイドします。 「音声あり」と「音声なし」が選べます。

洗浄する→P.43

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

もくじ

内な	べ(土鍋)について	·· 4
炊きた	かた早わかり(これだけで炊けます)	5
ごはん	んをおいしく炊きあげるためのポイント…	5
安全.	上のご注意	6
各部の	のなまえと付属品	10
	けげみて住こしキ。しばこく住をわかったしキ	11
	はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき・・・	
	音声ガイドを使う	12
٠	お米を洗って水加減し、 内なべを本体にセットする	14
ごは	メニューを選んでごはんを炊く	18
んを	炊飯時間の目安、	10
を	火かげん・メニューの特長	20
炊く	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・・・・	22
•	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)・・・	26
	ごはんが炊きあがったら・	
	使い終わったら・保温について	28
調	半 いつ・*** *** *** *** *** *** *** *** *** **	22
理	煮込み料理などを作る(調理)	32
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	36
刻	10 T 3 10 - 10 -	
l lo	お手入れする	
お 手 入	●使うたびに洗う部品●汚れるたびにお手入れする箇所・部品	
入	内ぶたのはずしかた・つけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
れ	●スチームキャップのはずしかた・つけかた ······	
	●洗浄する	43
	うまく炊けない?と思ったら	44
ん	調理がうまくできない?と思ったら …	
んな	故障かな?と思ったら	46
さき	エラー表示が出たときは	49
は	停電があったとき	
4样		50
)お買い求めについて ········	50 51
	こサービスについて	51
	E	



内なべ(土鍋)について



本物の

のあるふっくらとしたごは 土鍋で炊きあげる

の

味は格別です

土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあ げ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製 法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によってお こげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代わり として使えます。(必ず鍋敷きなどを敷いてお使いください。)



憂れた耐熱衝撃性と

セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れていますので、土鍋のまま、 冷めたごはんを電子レンジで再加熱できます。



般炊飯ジャーのような ツ素加工は施していません


一般炊飯ジャーのようなフッ素加工品と比べると、こび りつきやすくなっていますが、内面にクリアコートを施し ているため、一般の土鍋と比べると、ごはんのこびりつ きは少なくなっています。

ご注意

P.7・39の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。

炊きかた早わかり -これだけで炊けます-

- お米を洗って 水加減する。→P.14~17
- 2 内なべを本体に セットする。→P.16



4 押すと炊飯スタート

※はじめて使うとき、メニューは「白米・ごはん・ 火かげん 🔥 」になります。詳しくは、P.18 を ご覧ください。



ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

●付属の計量カップで 正確にはかる →P.14



●洗米は手早く →P.14



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう →P.16



●炊きたいお米の種類に 合わせてメニューを選ぶ →P.18

●具を入れて炊くときは

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.15 をご覧ください。



6

お

守

さ

読

いみ

◆お使いになる人や 他の人々への危害や 損害を未然に防止するために 必ずお守りください。

◆本体に貼ってある ご注意に関するシールは、 はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる 危害や損害の程度を、以下の表示で 区分しています。

▲警告「死亡または重傷など を負う可能性が想定さ れる」内容を示します。

⚠注意「傷害を負う、または物 的損害のみが発生する 可能性が想定される」 内容を示します。

絵表示の例

この絵表示は行為を 「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)(差込プラグを抜く)

内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいもの をぶつけるなど、強い衝撃を 与えない。

ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど を使い、直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべが傷ついたり割れたりする 原因になるため、必ず守る。
 - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器 などに使わない。
 - ・空炊きや急に冷やさない。
 - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・ 豆ごはんなど)を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使わない。
 - ・付属品以外のしゃもじを使わない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器な ど、かたいものを使わない。
 - 内なべにザルなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かたいものでお手入れしない。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
 - ・炊飯や洗浄にアルカリイオン水を使わない。
 - 洗浄には、クエン酸を使わない。
- 内なべが傷ついたり、ひび割れたりし た場合は、お買い上げの販売店、また は「連絡先」に記載のタイガーお客様 ご相談窓口でお買い求めください。

⚠警告



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

> 他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、 破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い ものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。

差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

⚠警告

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。



感電やけがをするおそれ。

炊飯中^{*}は、絶対にふたを開けない。 _{やけどをするおそれ。}

子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。

蒸気孔に顔や手を近づけない。


やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわらせないように注意する。

本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。



⚠注意

使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。

🌪 必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。

タコ足配線はしない。 _{火災のおそれ。}




マ安定な場所や、熱に弱いテーブルや敷物などの上では使わない。

火災やテーブル・敷物を傷める原因。

壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因になるため、壁や家具からは30cm以上はなして使う。キッチン用収納棚などを使用する

際は、中に蒸気が こもらないように 注意する。



水のかかる所や、火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。 吸・排気孔をふさぐような場所や、 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。

感電や漏電、火災・故障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。

◯ 炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。

本体を持ち運ぶときは、フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。

●したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。

磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

> テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

 植込み型ペースメーカーなどを お使いの方は、本製品のご使用に あたって医師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカーに影響を与えるおそれ。

⚠ お手入れは、冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのおそれ。

本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

●本体内・内なべについた、ごはんつぶ・ 米つぶ・こげついたごはんつぶは、必 ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

一冷めたごはんを、再加熱(保温)しない。

故障や火災の原因。

●炊飯中*、本体にフキンなどを かけない。

本体やふたの変形・変色の原因。

●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けておりますが、この穴からまれに虫等が入り故障することがあります。市販の忌避シートを使用する等、ご注意ください。また、虫等が入り故障した場合は、有償修理になります。弊社までお問い合わせください。


☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。


まず確認 なまえと ま う

箱

操作パネル







はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

- 内ぶた・スチームキャップ・内なべ・しゃもじ・計量カップ・おたま・土鍋ふた・木しゃもじ を水洗いする。→P.38
- 現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる)→P.36 ※差込プラグを抜くと、液晶画面が消えますが、リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- 音声ガイドを設定する。→P.12
- 保温を押して、保温するか しないかを選び、 (炊飯)を押して設定する。









音声ガイ

操作をガイ てくれるのね。





(約2秒)する。









【音声ガイドを使う場合】

【音声ガイドを使わない場合】







音声の設定 音声: なし 音量: ▮▮▮ [] []

繰り返し聞きたいとき

- ◆音声ガイドを聞きなおすときは、音声ガイド を押します。
- ◆次の操作をするまでは、〔音声ガイド〕を押すと 何度でも聞くことができます。

操作を取り消すとき

取消を押す。





「音声:あり」を選んだ場合、

「音声:あり」か「音声:なし」

メニュー を押す。

♥|分を押して、

を選ぶ。

「音声:なし」を選んだ場合は、 5 に進んで ください。



音量は、3段階に調節できます。

(音量小)ます。





音声の設定

音量: ▮▮▮ [] []

音声: あり

設定するマ








設定されて、通常の画面に戻ります。






- ◆音声ガイドを「あり」に設定すると、各キーを 押すたびに、次に操作の説明や設定した内容 を、音声でガイドします。
- ◆音声ガイドを「なし」に設定すると、各キーを 押すとブザー音が鳴ります。
- ◆音声ガイドの設定が「あり」「なし」に関係な く、
 音声ガイド
 を押すと、一連の操作のガイ ドをします。(操作ガイド音声例: お米選択) キーと「メニュー」キーでお好みのコースを選び ます。「火かげん」キーで火かげんを選びます。 炊飯 キーで炊飯を始めます。)
- ◆音声ガイドが「あり」の設定で、各キー操作の 後に
 音声ガイド
 を押すと、次の操作のガイド と一連の操作のガイドをします。



付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。→**右表**









内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてる。なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わないように手早く洗う。










お米をとぐ。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根の部分で押しつけるようにとぐ。次にたっぷりの水を加えてすばやく水をすてる。 これを水のにごりがなくなるまで4~5回続ける。









1回で炊飯できるお米の量

1.0L(5.5合)タイプ

お米の 種類	メニュー	炊飯容量(L)
	ごはん	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
白	早炊き	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
米	五目ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
無	豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
白米(無洗米)	おかゆ(全がゆ)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
巻	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.18(0.5~1合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
	ごはん	0.18~0.63(1~3.5合)
	ごはん(具を入れたとき)	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
	GABA増量(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米	分づき	0.18~1.0(1~5.5合)
_ ^	おかゆ(全がゆ)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.18(0.5~1合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
もち米	おこわ	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)

1.44L(8合)タイプ

お米の 種類	メニュー	炊飯容量(L)
	ごはん	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
白	早炊き	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
白米(無洗米)	五目ごはん	0.36~0.9(2~5合)
無	豆ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
洗	おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
巻	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
	ごはん	0.36~0.9(2~5合)
	ごはん(具を入れたとき)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
+	GABA増量(玄米ギャバ増量)	0.36~0.9(2~5合)
玄米	分づき	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
	おかゆ(全がゆ)	0.09~0.36(0.5~2合)
	おかゆ(全がゆ・具を入れたとき)	0.09~0.27(0.5~1.5合)
	おかゆ(五分がゆ)	0.09~0.18(0.5合~1合)
もち米	おこわ	0.36~0.9(2~5合)

良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお 米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。(計量米びつなどを使うと、誤差がでることがあります。)

お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。(ごはんがうまく炊けない原因。)

無洗米を炊くとき


- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじむように、底からよくかき混ぜる。(上から水を入れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けない原因。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるのは米のデンプン質でぬかではありませんが、そのまま炊くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊けない原因。)



水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減する。 メニューに合わせて水加減する。 →右表

例:3カップの白米を炊くときは、 白米の目盛「3」に合わせる。






内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。


内ぶた

内ぶたパッキン 本体内側や内ぶた、 右図の箇所などに 水滴や米つぶがつ いているときは、ふ き取る。





内なべを本体にセットし、 内ぶた・スチームキャップが 確実に取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。





画面が表示されます。

【保温ランプが点灯している場合】 取消を押して消灯させる。





【保温ランプが点灯している場合】







水加減の目安

お米の種類	メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
性知		
_	ごはん	「白米」の目盛。
白米(無洗米)	早炊き	「白米」の目盛を目安。
(無	五目ごはん	「白米」の目盛を目安。
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	豆ごはん	豆ごはんの目盛。
米	おかゆ(全がゆ)	「おかゆ・全」の目盛。
Ŭ	おかゆ(五分がゆ)	「おかゆ・五分」の目盛。
	ごはん	「玄米」の目盛。
	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
玄	おかゆ(五分がゆ)	「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	分づき	「白米」の目盛を目安に お好みで。
	おかゆ(全がゆ)	「おかゆ・全」の目盛。
	おかゆ(五分がゆ)	「おかゆ・五分」の目盛。
もち米	おこわ	もち米のみの場合は 「おこわ」の目盛。 もち米とうるち米の場合は 「白米」と「おこわ」の目盛の間。

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避ける。
- ※発芽玄米・胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し 多めに入れる。

お湯(約35℃以上)で水加減しない

水で、水加減する。

内なべの目盛は目安

内なべの目盛は目安です。 お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはん のかたさやおこげの具合をお楽しみください。

具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上 に出ないように平らにする。(時間が短いとかた め、長いとやわらかめに炊きあがります。)





お米の種類を選ぶ。


押すごとにお米の種類が順に切り替わります。





メニュー を押して、炊きたい ごはんのメニューを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 (各メニューの特長や炊飯時間の目安 →P.20 • 21)





火かげんを押して、

[火かげん]を選ぶ。

(「ごはん」「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」 「玄米分づき」のみ)

押すごとに[火かげん₀]→[火かげん₀₀]→ 「火かげん∧∧♪」の順に切り替わります。




炊飯後、保温するかしない かを選ぶ。→P.11

白米の「ごはん」「早炊き」、無洗米の「ごはん」「早 炊き」以外のメニューは保温しないでください。



を押す。

【白米・ごはん/無洗米・ごはんの表示】



メニューの切り替わりについて

******を押すごとに

白米 → 無洗米 → 玄米 → もち米 → その他 -の順に切り替わります。 (その他は「調理」 「洗浄」です。→P.32 · 43)

メニューを押すごとに

白米:ごはん→早炊き→五目ごはん→豆ごはん→おかゆ 無洗米:ごはん→ 早炊き→ 五目ごはん→ 豆ごはん→ おかゆ


玄米:ごはん → GABA増量 → 分づき → おかゆ

もち米:ぉこゎ

の順に切り替わります。

操作を取り消すとき

取消を押す。



炊飯中の表示

炊飯時間が1分きざみで約6分まで表示された 後、むらし時間が表示されます。(時間は目安)

炊飯時間







むらし時間

ます。例えば約9分まで表示された後、いきなり「あと5分」 が表示されるなど、多少の誤差が生じることがあります。

白米・ごはん/無洗米・ごはん以外の表示



※この表示画面は、「白米・五目ごはん」の場合です。

炊飯時間の目安

お米の	y –	44544	サイズ					
種類	メニュー	火かげん	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ				
		δ (火かげん弱)	39~55分	42~59分				
	ごはん	◊◊ (火かげん中)	41~55分	44~61分				
		ℴል₫(火かげん強)	43~60分	46~62分				
		δ (火かげん弱)	29~42分	31~43分				
	早炊き	◊◊ (火かげん中)	30~44分	31~43分				
		ℴδ♦(火かげん強)	31~46分	32~45分				
白米		δ (火かげん弱)	48~57分	43~53分				
	五目ごはん	δδ (火かげん中)	49~57分	45~55分				
		ℴል₫(火かげん強)	50~58分	47~57分				
		δ (火かげん弱)	48~56分	50~60分				
	豆ごはん	δδ (火かげん中)	49~57分	51~61分				
		ℴδ♦(火かげん強)	51~59分	51~61分				
	おかゆ	_	55~68分	56~67分				
	ごはん	δ (火かげん弱)	42~60分	45~64分				
		◊◊ (火かげん中)	44~60分	46~65分				
		ℴδ♦(火かげん強)	45~64分	47~66分				
	早炊き	δ (火かげん弱)	31~46分	31~49分				
		80 (火かげん中)	32~47分	31~49分				
		ℴℴÅ(火かげん強)	33~48分	32~50分				
無洗米		δ (火かげん弱)	48~53分	48~58分				
	五目ごはん	δδ (火かげん中)	50~55分	49~59分				
		ℴ◊◊ (火かげん強)	50~55分	52~60分				
		δ (火かげん弱)	50~59分	53~63分				
	豆ごはん	δδ (火かげん中)	52~59分	54~64分				
		◊◊◊ (火かげん強)	53~60分	54~64分				
	おかゆ	_	56~68分	56~67分				
	ごはん	_	73~89分	77~87分				
	GABA増量 (玄米ギャバ増量)	-	4時間30分~	~ 4時間40分				
玄米		δ (火かげん弱)	39~55分	42~59分				
	分づき	δδ (火かげん中)	41~55分	44~61分				
		ℴል₫(火かげん強)	43~60分	46~62分				
	おかゆ	_	90~100分	90~100分				
もち米	おこわ	_	32~40分	30~38分				

※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温・水温: 20° C、水かげんは標準水位)

※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水かげん・予約したときなどにより、多少異なります。

火かげんの特長

	火かげん	特長
	(火かげん弱)	標準の火かげんで、薄くおこげが
٥		つきます。
٥٥	(ルかば) 中)	「火かげん弱」と比べて濃くおこげ
	(火かげん中)	がつきます。
٥٥٥	(火かげん強)	しっかりおこげがつきます。

メニューの選べる機能と特長

メニュー	火かげん 選択	無洗米選択	保温 選択	予約 (吸水) 選択	特長
白米ごはん	0	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげの具合が火かげんで選べます。
早炊き	0	0	0	_	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。 「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間を短くするのでかため に炊きあがります。 ※無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
五目ごはん	0	0	Δ	_	五目ごはんなどの醤油味の調味料を使う炊込みごはんを作る ときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
豆ごはん	0	0	Δ	_	豆ごはんなどの塩味の調味量を使う炊込みごはんを作るとき に選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
おかゆ	_	0	_	0	おかゆを作るときに選びます。
玄米ごはん	_	_	\triangle	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米GABA増量 (玄米ギャバ増量)	_	_	Δ	0	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
玄米分づき	0	_	Δ	0	玄米分づきを炊くときに選びます。
玄米おかゆ	_	_	-	0	玄米がゆを作るときに選びます。
おこわ	_	0	Δ	_	おこわを作るときに選びます。

[※]炊飯容量は、P.15·50参照。

具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下にする。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。 (調味料はよくまぜ、具はかきまぜない。うまく炊けない 原因。)
- ◆具を入れて炊く場合の最大炊飯量は必ず守る。

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
五目ごはん・豆ごはん	3合以下	5合以下
おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水 加減すると、炊きあがりがかたくなります。

おこわ を炊くとき

◆洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊く。(炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめ。)

発芽玄米 を炊くとき

◆発芽玄米だけや発芽玄米に白米をまぜて炊くときは、「白米・ごはん」を選んで炊く。


玄米に白米をまぜて炊くとき

- ◆玄米が多い場合は「玄米・ごはん」を選んで炊く。
- ◆白米と同量、また白米が多い場合は「白米・ごはん」 を選んで炊く。(先に玄米だけを1~2時間つけお きして吸水させる。)

胚芽米・麦飯 を炊くとき

- ◆胚芽米は、満量より少なめに炊く。(満量で炊くと、ふきこぼれの原因。)
- ◆「白米」を選んで炊く。

[△] 保温は選択できますが、ごはんのおいしさが損なわれるので保温しないでください。





現在時刻を確認する。




炊飯後、保温するかしないか、→P.11 また火かげんを選ぶ。→P.18



<mark>○予約)を押して、[予約1]</mark> [予約2] [予約3] のいずれ かを選ぶ。

- ◆押すごとに[予約1]→[予約2]→[予約3]→ [予約吸水]の順に切り替わります。 (予約吸水について→P.26)
- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」で は予約できません。





お米選択(メニュー)を押して、

炊きたいごはんを選ぶ。

【「白米」「無洗米」を予約するとき】

- ◆お米選択を押して『白米』または『無洗米』を
- ◆「メニュー」を押すごとに「ごはん」と「おかゆ」 が切り替わります。
- ◆「ごはん」は、[火かげん]も選べます。 →P.18

【「玄米」を予約するとき】


- ◆お米選択を押して『玄米』を選ぶ。
- ◆(メニュー)を押すごとに「ごはん」→「GABA増 量(玄米ギャバ増量)」→「分づき」→「おかゆ」 が順に切り替わります。
- ◆「分づき」は[火かげん]も選べます。 →P.18



【「白米」「無洗米」を予約するとき】



【「玄米」を予約するとき】



予約炊飯ができるメニュー

お米の種類	メニュー
白米(無洗米)	ごはん
口水(無ル水)	おかゆ
	ごはん
玄米	GABA増量(玄米ギャバ増量)
五木	分づき
	おかゆ

3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3]に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。 例えば、[予約1]を朝食用、[予約2]を夕食用、[予 約3]を休日用に設定できます。

表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確 認する。→P.36

予約を取り消すとき

取消を押す。


ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、√炊飯を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 「その他」を選んで、「予約」を押した。
- →予約炊飯はできません。 予約できるメニューを選んで操 作する。
- ●予約設定中に約30秒間放置した。

きあげる一予約炊飯





時分を押して、炊きあげたい 時刻を合わせる。

時は1時間単位、分は10分単位で合わせる ことができます。

また、押し続けると、早送りができます。

【例:18:30に合わせると…】 18時30分に炊きあがります。






を押す。(予約完了)

【予約が完了していないとき】 ピピピと1回だけ音が鳴ります。

【白米・ごはん/無洗米・ごはんの表示】



メニュー別の予約可能な時間

予約できる時間
1時間10分から
1時間10分から
1時間10分から
1時間10分から
1時間40分から
4時間50分から
1時間10分から
1時間45分から

白米・ごはん/無洗米・ごはん以外の表示



※この表示画面は、「白米・おかゆ」の場合です。



め




炊飯後、保温するかしないか、→P.11 また火かげんを選ぶ。→P.18



を押して、

[予約吸水]を選ぶ。

- ◆押すごとに「予約1]→「予約2]→「予約3]→ [予約吸水]の順に切り替わります。 (予約炊飯について→P.22)
- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 では予約吸水できません。









✓=ュー を押して、

炊きたいごはんを選ぶ。

【「白米」「無洗米」で予約吸水するとき】

- ◆お米選択を押して『白米』または『無洗米』を選ぶ。
- ◆(メニュー)を押すごとに「ごはん」と「おかゆ」が切り替わります。
- ◆「ごはん」は、「火かげん」も選べます。→P.18

【「玄米」で予約吸水するとき】

- ◆お米選択を押して『玄米』を選びます。
- ◆(メニュー)を押すごとに「ごはん」→「GABA増量(玄米ギャ バ増量)」→「分づき」→「おかゆ」が順に切り替わります。
- ◆「分づき」は、「火かげん」も選べます。→P.18

【「白米」「無洗米」で予約吸水するとき】



【「玄米」で予約吸水するとき】






╚╒│分 を押して、お米を 水に浸す時間を合わせる。

- (時)を押すごとに10分ずつ増え、
- 分を押すごとに10分ずつ減ります。

【例:40分に合わせると…】 40分後に炊きはじめます。








を押す。(予約完了)

【白米・ごはん/無洗米・ごはんの表示】



取消を押す。

白米・ごはん/無洗米・ごはん以外の表示



※この表示画面は、「白米・おかゆ」の場合です。

予約吸水ができるメニュー

お米の種類 メニュー ごはん 白米(無洗米) おかゆ ごはん GABA増量(玄米ギャバ増量) 玄米 分づき


10~60分まで10分単位でセットできる

おかゆ

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

- ●表示部に「0:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「もち米」 「その他」を選んで、「予約」を押した。
- →予約吸水はできません。 予約できるメニューを選んで操 作する。
- ●予約吸水設定中に約30秒間放置した。

「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。



炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (保温なし「おかゆ」 「玄米おかゆ」は保温ラン プが点滅。)

【白米・無洗米を炊いたとき】 保温できます。

【白米・無洗米以外を炊いたとき】 保温を取り消す。→P.30の 🥍

※白米・無洗米以外のときも保温経過時間 が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

【「保温あり」を選択しているとき】







「「保温なし」を選択しているとき】

保温経過時間(0~12時間)が表 示されます。

※12時間を超えると「12」が点滅 します。

【「おかゆ」「玄米おかゆ」のとき】







ごはんをほぐす。


内なべの側面に、ごはんつぶが残らないよう にごはんをならす。

※土鍋の蓄熱性により、側面に付着した少量 のごはんつぶは、保温中に乾燥してしまい ます。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。

【内なべをおひつ代わりに使うとき】

炊きあがったら、内なべを本体から取り出して、 土鍋ふたでふたをして、おひつ代わりに使うこ とができます。このとき、内なべが熱くなってい るので、やけどしないように注意する。







保温の選びかた

炊く前に(保温)を押して選ぶ。→P.11

おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、 ごはんをほぐしたとき、おこげが混ざることがあ ります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温時間 の経過とともに水分を吸ってやわらかくなり、お こげの風味が損なわれます。

おいしく保温するために

- ◆ におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐 食などの原因になるため、下記のような保温はしない。 ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・豆ごはん
 - など)の保温
 - ・冷やごはんの保温
 - 冷やごはんのつぎ足し
 - ・しゃもじを入れたままの保温
 - ・コンセントを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.15・50)
- ・内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい たままの保温
- ・ごはんをドーナッツ状にした保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中央 に寄せ、早めに食べる。
- ◆12時間以上の予約炊飯はしない。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周囲 の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

保温なしを選んだとき

内ぶたについた露が、炊きあがったごはんのうえに落ち ないように、若干、通電されます。最大3時間か、ごはんの 温度が70℃になると、通電が切れ、のり状になったり露 が落ちてベタつくので、早めにお召しあがりください。

ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取り 消されることがあります。)
- ◆おかゆは取消を押してすぐに取り出し、早めに食 べる。そのままにしておくと、のり状になったり、内 ぶたについた露が落ちてきてベタつくおそれ。
- ◆保温を取り消さずに差込プラグを抜かない。(次に炊 飯するときに保温ランプが点灯し、炊飯できません。)
- ◆鍋敷きを濡れたまま使わない。テーブルなどに 色が移るおそれ。
- ◆木しゃもじやしゃもじ受け・つゆとり布を湿った 状態で長期間放置しない。カビや黒ずみの原因。



- ◆保温なしで炊飯した後、 保温が必要になったとき
- ◆間違って

 取消

 を押して

 しまったとき

「今すぐ」保温を選んで

を押すと、すぐに保温

が開始されます。


(保温)を押して、「今すぐ」保温を選ぶ。



押すごとに [炊飯後の保温あり] → [炊飯後の保温なし] →[今すぐ]の順に切り替わります。



炊飯を押して設定する。





使い終わったら、
取消 を
押して差込プラグを抜き、
電源コードを収納する。

使った後は、お手入れする。→P.38



煮込み料理などを作る

色々なメニューを作ることができるのねビーフシチューや肉じゃがなどり飲シャーで本格クッキンク!



基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表






差込プラグを コンセントに差し込む。











を押して、
「調理」を選ぶ。

押すごとに「調理」 「洗浄」が切り替わります。 (「洗浄」について→P.43)






時り を押して、 調理時間を合わせる。

時を押すごとに5分ずつ増え、
分を押すごとに5分ずつ減ります。
5~120分、まで5分きざみで設定できます。





調理する材料の量の目安

材料は、内なべの「白米」の目盛を目安に入れる。最 大量より多かったり、最小量より少ないと、うまく調 理できなかったり、ふきこぼれることがあります。

白米の目盛						
1.0L(5.5	合)タイプ	1.44L(8 ₁	合)タイプ			
最大量	最小量	最大量	最小量			
5以下	1以上	7以下	2以上			

調理の特長

1度沸とうさせてから、約95°Cの一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

【メニュー例】

野菜の煮物、シチュー、煮豆、スープなど

詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。

だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。


ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) で紹介しているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼれる場合があるので注意する。





を押す。(調理開始)





できあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。


保温中は、保温ランプが点灯します。

【追加加熱するとき】

保温ランプが点灯している状態で、、
時と分 を押して追加の調理時間を合わせ、 「炊飯」を押す。(1分きざみで最大15分を3回 まで追加できます。)














保温経過時間


使い終わったら、取消を 押して、差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。


調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.43



調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。 保温経過時間は、1時間単位で6時間まで表 示されます。6時間を超えると、「6」が点滅 します。





保温経過時間が 0~6時間まで表示

◆作った料理によっては、保温を続けると風味

が落ちてくる場合があるので注意する。

◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を押 して追加加熱する。→左記 6 参照 (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時 間を継続して表示。)

調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に、取消を押すと、保温ランプ が消え、引き続き調理できなくなります。押してし まったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.32の ? からの要領で調理する。

ご注意


調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。







差込プラグを コンセントに差し込む。



時分を押す。







☞ を押して、時刻を 合わせる。

「時」は「時」、「分」は「分」を押して合わせる。 また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:30を10:35に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「35」に合 わせる。










を押すと、 待機画面に戻る。 (時刻合わせ完了)



24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池 を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現 在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続け ます。

下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

リチウム電池の寿命

寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

リチウム電池が切れたとき


差込プラグを差し込むと、「0:00」が点滅しま す。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜く と、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が 消えてしまいます。


ご注意

ご自分でリチウム電池の交換はできません。 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店にご相談ください。

持







◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。

◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。(ナイ) ロンたわしなどのかたいものを使わない。傷つ くおそれ。)

使うたびに洗う部品

しゃもじ

おたま


計量カップ







スチームキャップ





2つの部分にはずす→P.42

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。

つゆとり布



- **手でもみ洗いする。** ※洗剤を使ったときは、充分に洗い流す。
- 2 充分に乾燥させる。

内なべ







洗剤をうすめた水または、ぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。

※スポンジは、ネットつきのものをおすすめします。



内なべにごはんつぶがこびりついている場 合は、お湯を入れて約1時間おいておく。 取れにくい場合はもう少しつけておく。

2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥 させる。






しゃもじ受け

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でス ポンジを使って流し洗いする。
- 2 乾いた布で水分を拭き取り、風通しのよ い日陰で充分に乾燥させる。

ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆内ぶたパッキンは取りはずさない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.42)
- ◆木しゃもじ・しゃもじ受けを洗うときは、洗剤を使 わない。また、乾燥させるときは、直射日光を避け る。変形や割れの原因。
- ◆土鍋に食器類などを入れ、洗いおけとして使わな い。また、土鍋を乾燥させるときに食器類の上にか ぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割れる
- ◆雑穀(アマランサスなど)をまぜて炊いた後は、必ず スチームキャップをお手入れする。スチームキャッ プが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障の おそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。





汚れるたびに お手入れする箇所




- かたくしぼった布でふく。
- ・こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンターセ ンサーについているときは、取り除く。
- ・上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・ 米つぶなどは取り除く。


電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。



鍋敷き



- 1 洗濯する。
- 2 充分に乾燥させる。

ご注意

- ◆本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水 を入れたりしない。
- ◆鍋敷きを他のものと一緒に洗濯しない。色落ちして 他のものに色移りするおそれ。
- ◆鍋敷きを乾燥機で乾燥させない。縮む原因。
- ◆鍋敷きは充分に乾燥させる。濡れたまま使うと、 テーブルなどに色が移るおそれ。


内ぶたのはずしかた・つけかた

はずしかた



つけかた






ご注意

ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っぱらない。はず すと、再度取りつけられなくなります。


ふたパッキン・内ぶたパッキンがはずれたときは、お 買い上げの販売店にご相談ください。



スチームキャップのはずしかた・つけかた

はずしかた

- 】 内ぶたをはずす。→P.41
- 2 キャップふたのツバに指をかけて、引き ながらはずす。



3 キャップふたを、反時計回りに回しては ずす。

キャップふた




キャップふたを図のように取りつける。

キャップふた




2 スチームキャップを、ふたに取りつける。




3 内ぶたを取りつける。→P.41

パッキンがはずれたとき

キャップふたのパッキンを図のように注意してきっ ちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれ たり、蒸気もれなどの故障の原因。





内なべに水を8分目 入れ、本体にセット する。



- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 お米選択を押して、『その他』を選ぶ。





4 メニューを押して、「洗浄」を選ぶ。




5 炊飯を押す。



6 再度 炊飯 を押す。 (洗浄開始。約50分で終了)



洗浄が終了すると…



7 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。



8 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯 をすて、お手入れする。→P.39

水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。 本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。

ご注意

- ◆クエン酸を使用しない。目盛が取れたり、内なべが 白化するおそれ。
- ◆アルカリイオン水で洗浄しない。内なべが白化する おそれ。

うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	水加減を間違えた	最大炊飯量を超えて炊飯した	調味料をよくかき混ぜなかった	メニュー選択を間違えた	米つぶや水滴などがついているこげついたごはんつぶ・	ひび割れたりしている内なべが傷ついたり、	停電があった	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした	ふたが確実に閉まっていない
Խ	かたすぎる	•	•		•	•	•	•	•		•	•
外き あ	やわらかすぎる	•			•	•	•	•	•		•	•
がっ	生煮えになる	•	•	•	•	•	•				•	
たご	しんがある	•	•	•	•	•	•				•	
炊きあがったごはんが	ぬか臭い									•		
, CC	こげがきつい	•		•	•	•	•	•		•	•	
参	照ページ	15 • 17 • 21 • 50	15 · 21 · 50	17 • 21	18 ~ 27	16 · 40	7	50	28	14	15 • 17	16

2.	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ごはんつぶ・米つぶや水滴などがついている内なべの外側・センターセンサーにこげついた	停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温した	お手入れが不充分	洗浄をしなかった	「保温なし」に設定し、長時間ごはんを入れたままにした
保温	におう		•			•	•								•	•	
中の	変色する		•		•	•	•			•		•	•	•			
保温中のごはんが	パサつく	•	•		•	•			•	•	•	•	•	•			
んが	ベタつく	•	•	•	•			•		•		•	•	•			•
参照	深ページ	15 • 17 • 21 • 50	16 · 40	50	28	16 · 38 ~ 42	14	25			2	9			38 ~ 43	34.43	29

調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	メニューを間違えた	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	調理時間が短かった	調理時間が長かった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁にこげついた	ふたが確実に閉まっていない	停電があった
	煮えない	•	•	•		•		•		•
調理	ふきこぼれる		•	•	•					
埋	煮詰まる		•		•		•			
	こげつき								•	•
参照	照ページ	32		33		32 ~	~ 35	16 · 38 ~ 42	32	50

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

				まだくると
	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた 参照 ページ	こんなとき ご確認いた	さだくこと直しかたページ
קאו	キーを押しても反応しない。	保温ランプが点灯していませんか。 取消を押し、保温を取り消してから操作する。 16	炊飯時間が長い。 間違えていまた	D量、水加減を せんか。
飯時	炊飯を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、炊飯できない。	内なべをセットしていますか。 ト 内なべをセットする。 ト 16	内なべの縁やタセンサー・パッ んつぶ・米つ ていませんか。	ッキン類にごは ぶなどがつい ト 16・ 38~42
	予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「五目ではん」「豆ではん」「豆ではん」「もち米」「その他」を選んでいませんか。(予約できません)	れたりしていま	
		せん。) 現在時刻を合わせてから、予 現在時刻を合わせてから、 予	が異なります。	を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間) 18~21
		ていませんか。 約する。	停電がありませ	せんでしたか。
予約炊飯	炊飯を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	予約できない時刻に合わせていませんか。(メニューごとに予約可能な時間が決められています。) 予約可能な時間に合わせる。	作動音が大きくなったりかさくなったりする。	こより、ファンの音の大きさが変わりますが、故障で 取り除く。
時		現在の時刻表示は合っていますか。 時刻を正しく合わせる。 「時刻を正しく合わせる。 「おおか。 「おおか。 「おおか。 「おおか。 「おおか。 「おおから」 「お	蒸気がもれる。	
	予約した時刻に炊き あがっていない。	炊飯を押しましたか。 炊飯を押さないと、予約は完了しません。 24	内なべが傷ついれたりしていま	いたり、ひび割 お買い上げの販売店でお買い求めください。
		現在の時刻表示は合っていますか。 時刻を正しく合わせる。	確実については	
	予約を押すと、「ピピ	「早炊き」「五目ごはん」「豆ご 別のメニューを選ぶ。	→ ふたが確実にすか。	閉まっていま
予	ピ」と音が鳴り、予約できない。	はん」「もち米」「その他」を選んでいませんか。(予約できません。)	ふきこぼれる。 お米の量や具の間違えていませ	
NW 水時		表示部に「O:00」が点滅し 現在時刻を合わせてから、予 27・36	充分に洗米し 洗米は除く。)	ましたか。(無 た分に洗米する。 14
HA	予約した時間経過後に炊きはじめない。	でいませんか。 約する。 炊飯を押しましたか。 炊飯を押さないと、予約は完了しません。	内なべの縁やタ センサー・パッ んつぶ・米つぶ いませんか。	ッキン類にごは 16・
				を間違えてい 炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。

故障かな?と思ったら

障ではありません。

使用中に表示部が暗

くなる。

本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、故

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた	参照ページ	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた
保温ランプが	「保温なし」や「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。		炊飯中☆・保温中に	「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありま
点滅する。	おかゆの炊飯後や「保温なし」を選んだときは、保温ランプが点滅します。	29	音がする。	▶ せん。「ジーッ」や「チリリリ…」という音は、IH が作動している
	(炊飯ジャーに入れたままにしておくと、のり状になったり、ベタついたり	29		音で、故障ではありません。
	するので、早めに食べる。)			「ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」 お買い上げの販売店に修理
おこげができる。	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。	18 ~ 21)		とは、まったく異なった音がする。をご依頼ください。
	おこげの具合は、火かげんで調整してください。	10 21	表。スチームキャップか	スチームキャップの中の調圧ボールが動いている音で、故障では
「12」が点滅する。	12時間以上、保温を続けていませんか。12時間を超えると、「12」	29	ら音がする。	ありません。
	が点滅します。(12時間以上の保温はしない。)	23	差込プラグを差し込んだ	差込プラグを差し込み直す リチウム電池が切れていま
「今すぐ保温」できない	内なべがセットされています内なべをセットする。	16	とき、表示部に「0:00」	
	か。		が点滅している。	温経過時間の記憶が消えま理をご依頼ください。
調理の保温中に「6」が		35	<mark></mark>	せんか。
点滅する。	「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)		具にいる。	る場合は、音声ガイド設定が ▶ り」にしてください。 ▶
時/分を押しても時		37	合物のあい。	「音声:なし」になっています。
合わせができない。	せん。			キーを押してブザー音が鳴らない場合は、お買い上げの販売店に
ふたが閉まらない。また		40		修理をご依頼ください。
は炊飯中にふたが開く			音声ガイドが聞こえ	
キーを押しても反応		16'	にくい。	ます。
しない。	左し込まれていますか。	32 · 36	を をしている。	
電源コードが	電源コードが絡まったり、ねゴミを取り除く。絡まりや		ずする。	● ご使用とともに少なくなります。
巻き込まれない。	▶ じれたり、ゴミが詰まったり ▶ ねじれを直す。	11	えるとき	
	していませんか。			
	電源コードを色テープ以上お買い上げの販売店に修理をで作品といませんか		エラー表示が	申をレキけ
プニフェック カカハー	に引き出していませんか。 をご依頼ください。 対形は形味に発生する時で、使用 トの日底に主席はまりません		エノーベ小か	川へてのは
プラスチック部分に続けた。状や波状の箇所がある			こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた
内なべが傷ついたり	カニューにの正本広でも出いませておさい			E O 17 TC
ひび割れたりした。	あ見い上げの販売店であ見い水のください。		下記のように表示された。	本体をカーペットなどの上や、差込プラグを抜き、吸・排気孔がふる
内なべが白くなった。	■		本体内部高温エラー!	室温の高い場所に置いている室温の低い場所へ移動した後、再度
いることはいいはくなった。			差し込みブラグを抜き 吸・排気孔がふさかれない	▶ と、吸・排気孔がふさがれ、温度 ▶ グをコンセントに差し込み、キー操作
本体内に、水や米が	が		場所 室温の低い場所に 移動させて下さい	が上昇し、キーを押しても反応 ※それでも直らないときは、差込プラグで
入ってしまった。	以降の原因になりよりので、お買い上のの販売店に修建をと取換へたさい。			しない場合があります。 お買い上げの販売店に修理をご依頼
表示部がくもる。	パッキン類や内なべの縁に、きれいに取り除く。		「ピーーー」と音が鳴り続けた	本体が故障している場合があります。
女い中か、/ ひの。	こげついたごはんつぶ・米つ	38 ~ 42	り、「ピピピピピピー・・・」という	お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
	ぶなどがついていませんか。	TE STATE OF THE ST	音がして、下記のように表示	
	内なべの外側がぬれていま 乾いたフキンでふき取る。		された。	

49 48 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

不具合あり!

取扱説明書を ご確認下さい

(16 • 39)

停電があったとき

こんなとき停電になったら

再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(調理・洗浄)中

炊飯(調理・洗浄)を続けます。

保温中

保温を続けます。

什樣

サイズ				1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ		
電源				100V 5	0-60Hz		
定格	電力(W)			1180	1275		
少	最大炊飯容量	∄(L)		1.0	1.44		
토	区分名			В	С		
トスト	蒸発水量*4(g)		52.5	62.1		
		」量(kWh/年)		113	160		
連	1回あたりの)	炊飯時消費電	力量*5(Wh)	208	255		
省工ネ法関連表示	1時間あたりの	の保温時消費	電力量*5(Wh)	24.7	26.1		
*1 *2	1時間あたりの	のタイマー予約	的時消費電力量(Wh)	1.1	1.1		
*3	1時間あたりの	の待機時消費電	電力量(Wh)	1.0	1.0		
		ごはん		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)		
		ごはん・早炊	でき	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)		
		五目ごはん・	豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
	白米	おかゆ	全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)		
			全がゆ・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)		
炊			五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)		
炊飯容量		ごはん		0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
量		ごはん・具を	入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)		
(L)		GABA增量(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
	玄米	おかゆ	全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)		
	五八		全がゆ・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)		
			五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)		
		分づき		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)		
	もち米	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
幅				26.7	29.7		
外形"	外形寸法*6(cm) 奥行			37.3	40		
高さ			高さ	22.3	23.8		
	質量*6(kg)			4.9 5.7			
コー	ドの長さ*6(m))		0			

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・ お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しま すので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の 測定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基 づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回あたりの炊飯時消費電力量は「白米ごはん・火かげん弱」メ ニュー、1時間あたりの保温時消費電力量は「白米保温(保温あ り)」メニュー時の電力量です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1 カップ=約1合です。

部品のお買い求めについて

◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

内なべ各部に、亀裂やひび割れ・発熱体の破損などが生 じたときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載 のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求めください。

◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、お買 い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口でお買い求めください。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。 お買い上げの販売店、または「連 絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口でお買い求め ください。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P$, 44、「調理がうまくできない?と思ったら」 $\rightarrow P$, 45、 「故障かな?と思ったら」→P. 46~49・「エラー表示が出たときは」→P. 49をご覧になり、お調べください。それでも不具合 の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗部品は除きます。)

保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内・・・・おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている とき

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指 導によるものです。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

・・・・不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代

・・・製品の修復に使った部品の代金です。

- **り**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



0570-011

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/